



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Classic C-D4 ?](#)

Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-14 - [Classic C-D4](#)

Tu veux chercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur ton Classic C-D4 ?

Quand tu choisis DAB+ comme source pour la première fois, le Classic C-D4 se met automatiquement à scanner les stations DAB.

Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la « **Liste des stations** ».

Pour changer de station DAB,

1. Ouvre la « **Liste des stations** » en appuyant sur le bouton Avant ou Arrière, en tournant le bouton « **Select** » d'un cran ou en utilisant les touches haut ou bas de la télécommande.
2. Fais défiler la liste des stations à l'aide du bouton « **Select** » ou de la télécommande.
3. Mets en surbrillance la station que tu veux écouter, puis appuie sur « **Select** » pour la syntoniser.
4. La radio se syntonise automatiquement sur la station en surbrillance après 2 secondes si tu n'appuies sur aucun bouton.

Pour lancer une nouvelle recherche, appuie simplement sur le bouton « **Home** » en mode DAB et sélectionne l'option « **Recherche DAB** ».

Ta radio supprime alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.