



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Woodland ?](#)

Comment scanner et sélectionner des stations DAB sur un Woodland ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Vous souhaitez rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur votre Woodland ?

Lorsque vous utilisez Woodland pour la première fois, le **balayage DAB** est automatique. Toutes les stations disponibles seront trouvées et enregistrées dans la liste des stations.

1. Pour changer de station DAB, tapez sur l'un des boutons « **Skip** » pour accéder à la liste des stations.
2. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons « **Skip** » pour parcourir les stations disponibles en appuyant plusieurs fois sur les boutons ou pour faire défiler la liste en maintenant les boutons enfongés. Cela fonctionne dans les deux sens.
3. Lorsque vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le **bouton Play/Pause** pour la sélectionner. Vous pouvez également relâcher le bouton « **Skip** » et la radio se réglera sur la station affichée.

Pour effectuer une nouvelle recherche, il suffit de maintenir le bouton de sélection de bande enfongé pendant que vous êtes en mode DAB. Votre Woodland effacera alors toutes les stations DAB mémorisées et commencera automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.