# Comment régler une alarme sur Classic H4 ?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic H4

## Souhaitez-vous régler une alarme sur votre Classic H4 ?

La configuration d'une alarme sur votre radio Classic H4 est très simple. Voyons ensemble les différentes étapes, à l'aide d'un exemple.

Pour activer une alarme, appuyez d'abord sur le bouton « Home », puis tournez le cadran jusqu'à ce que « System Settings » s'affiche. Appuyez sur le bouton « Select » pour ouvrir le menu système, faites défiler jusqu'à « Alarm » et confirmez en appuyant sur le bouton « Select ».

Sélectionnez « Alarme 1 » et appuyez sur le bouton « Select » pour confirmer.

La fenêtre « Alarm 1 Info » s'ouvre et vous permet d'effectuer vos réglages.

L'« Alarme » peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton « Select ».

Pour modifier la « Fréquence », appuyez sur « Select » et faites défiler les options disponibles. Appuyez sur le bouton « Select » pour confirmer votre choix.

Entrez l'« Heure de réveil » en appuyant sur la molette « Select ». Tournez le cadran pour sélectionner les heures, puis appuyez sur le cadran pour passer aux minutes. Tournez à nouveau le cadran pour régler les minutes et appuyez sur le cadran pour confirmer l'heure.

Sélectionnez la « Source » de l'alarme. Vous pouvez choisir entre la radio DAB, la radio FM ou un buzzer. Tournez la molette pour sélectionner la source de votre choix, puis appuyez sur la molette pour confirmer.

Réglez la « Durée ». Tournez la molette pour sélectionner l'une des durées disponibles.

Réglez le « Volume » de l'alarme. Tournez la molette pour sélectionner le volume souhaité. Le niveau le plus bas peut être réglé à 4.

Une fois que vous avez effectué tous vos réglages, l'alarme est enregistrée et prête à vous réveiller à l'heure programmée.

Les alarmes actives sont affichées par les icônes correspondantes. L'écran de veille affiche également l'heure de l'alarme.

Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez la retarder en appuyant sur n'importe quel bouton autre que « Veille ».

- vous pouvez la retarder en appuyant sur n'importe quel bouton autre que « Veille » ;

La touche « Veille » permet de l'éteindre complètement.