



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment régler une alarme sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment régler une alarme sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Tu souhaitez régler une alarme sur ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

La configuration d'un réveil sur ta radio Classic H4i/Classic C-D6i est très simple.

Voyons ensemble les étapes à l'aide d'un exemple.

1. Pour activer un réveil, appuie d'abord sur le bouton '**Timer**'.
2. L'écran passe à l'affichage de la minuterie/du réveil.
3. Utilise la commande '**Select**' pour sélectionner la fonction réveil et confirme en appuyant sur la commande '**Select**'.
4. Sélectionne '**Réveil 1**' et confirme ta sélection à l'aide de la commande '**Select**'.
5. La fenêtre '**Réveil 1**' s'ouvre alors. Le réveil peut être activé ou désactivé à ce stade.

Si le réveil est activé, une autre fenêtre s'ouvre dans laquelle les réglages sont effectués.

1. Entre d'abord dans l'**'Heure du réveil'** en appuyant sur la commande '**Select**'. Tourne la commande pour sélectionner les heures, puis appuie sur la commande pour passer aux minutes. Tourne à nouveau la commande pour régler les minutes et appuie sur la commande pour confirmer l'heure.
2. Tu peux régler la source du réveil dans le paramètre '**Sound**'. Tu as le choix entre '**Son d'alarme**', '**Mes favoris**', '**Radio FM**' et '**Radio DAB**'.
3. Tournes la commande '**Select**' pour choisir la source désirée et appuie sur la commande pour confirmer.
4. Pour modifier la '**Répétition**', appuie sur '**Select**' et fais défiler les options disponibles. Appuie sur la commande '**Select**' pour confirmer ton choix.
5. Règle le '**volume de l'alarme**' du réveil. Tourne la commande pour régler le volume souhaité. Le niveau le plus bas qui peut être réglé est de **3 %**.
6. Règle maintenant la '**durée**'. Tourne la commande pour choisir parmi celles qui sont disponibles.

Une fois que tu as effectué tous les réglages, le réveil est sauvegardé et est prêt à te réveiller à l'heure programmée.

Les **alarmes actives** sont affichées avec les symboles correspondants.

Lorsque l'alarme se déclenche :

1. Tu peux retarder l'alarme en appuyant sur lamolette '**Select**'.
2. En appuyant sur le bouton '**Home**', tu ouvriras la fenêtre de lecture.
3. Tout autre bouton éteint l'alarme et met le Classic H4i/Classic C-D6i en mode veille.