



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Comment régler le réveil sur un Classic C-D4 ?](#)

## Comment régler le réveil sur un Classic C-D4 ?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

### Tu veux régler le réveil de ton Classic C-D4 ?

C'est super facile de régler le réveil de ta radio Classic C-D4.

Voyons ensemble comment faire avec un exemple.

1. Pour programmer le réveil, appuie d'abord sur le bouton « **Home/Back** » pour accéder aux « **Paramètres système** ». (Appuyez sur le bouton « **Alarm** » de votre télécommande pour passer à l'étape 3.)
2. Fais défiler jusqu'à « **Réveils** » et confirme avec « **Select** ».
3. Sélectionne « **Réveil 1** » et appuie sur le bouton rotatif « **Select** » pour confirmer.

Tu accèderas alors aux informations relatives au « **Réveil 1** ».

1. Choisis « **Réveil** ». Appuie sur le bouton rotatif « **Select** » pour activer ou désactiver le réveil.
2. Saisis « **Fréquence** » pour choisir la fréquence parmi « **Une fois** », « **Jours de semaine** », « **Week-ends** » et « **Tous les jours** ».
3. Règle l'« **Heure de réveil** » en tournant le bouton rotatif « **Select** » pour sélectionner les heures, puis appuie sur le bouton rotatif pour passer aux minutes. Tourne à nouveau le bouton rotatif pour régler les minutes et appuie sur le bouton rotatif pour confirmer tes réglages.
4. Choisis la « **Source** ». Tu peux choisir entre le **buzzer**, la **DAB** et la **FM**. Tourne le bouton rotatif pour sélectionner ta source préférée, puis appuie dessus pour confirmer.
5. En mode DAB et FM, tu peux sélectionner la dernière station écoutée ou choisir parmi tes préréglages.
6. Choisis la « **Durée** » parmi les options disponibles.
7. Règle maintenant le « **Volume** » auquel l'alarme doit sonner. Confirme à nouveau ton réglage.

Une fois tous les réglages effectués, l'alarme est enregistrée et prête à te réveiller à l'heure réglée.

**Les alarmes actives** sont indiquées par des icônes correspondantes. En mode veille, l'heure réglée s'affiche aussi.

**Quand l'alarme se déclenche :**

Tu peux mettre l'alarme en mode **snooze** en appuyant sur n'importe quel bouton **sauf** « Standby ».

En appuyant sur « **Standby** », tu la désactives complètement.