

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to set an alarm on a Classic C-D6?

## How to set an alarm on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Souhaitez-vous régler une alarme sur votre radio Classic C-D6?

Régler une alarme sur votre radio Classic C-D6 est très simple. Voyons les étapes et un exemple pratique.

Pour régler une alarme, appuyez d'abord sur la touche Home et tournez le bouton Select jusqu'à ce que « **System** » apparaisse.

Appuyez sur le bouton Select pour ouvrir le menu System, faites défiler jusqu'à Alarms et appuyez à nouveau sur le bouton Select pour confirmer.

Sélectionnez « **Alarm Configuration 1** » et confirmez avec le bouton Select.

L'assistant d'alarme 1 est maintenant activé.

Réglez l'heure de l'alarme en tournant la molette pour sélectionner les heures, puis appuyez sur la molette pour passer aux minutes. Tournez à nouveau la roue pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton Select pour confirmer l'heure.

Sélectionnez la « **durée** » de l'alarme en tournant la molette « **Select** » pour choisir l'une des options disponibles. Appuyez sur le bouton Set pour confirmer.

Sélectionnez la « **source** ». Vous pouvez choisir entre la radio DAB, la radio FM ou le bip.

Tournez la molette pour sélectionner la source de votre choix et appuyez sur le bouton de confirmation. En mode DAB et FM, la dernière station écoutée est sélectionnée.

Dans la sélection « **Cycle** », vous pouvez choisir entre une fois, les week-ends, les jours de la semaine et tous les jours. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la molette.

Vous réglez ensuite le volume du réveil. Ici aussi, confirmez votre choix.

Pour activer ou désactiver le réveil, tournez le bouton rotatif. Pour confirmer votre choix, appuyez sur le bouton rotatif.

Les alarmes actives sont indiquées par les icônes correspondantes.

Lorsque l'alarme s'éteint :

Vous pouvez laisser le réveil en veille en appuyant sur une touche autre que « **Standby** ». Si vous appuyez sur « **Standby** », l'alarme est complètement désactivée.