



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Comment puis-je régler un réveil avec un Classic Stereo ?

Comment puis-je régler un réveil avec un Classic Stereo ?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Tu veux régler un réveil sur ton Classic Stereo ?

Régler une alarme sur ta radio stéréo classique est très simple. Voyons ensemble les étapes à l'aide d'un exemple.

1. Pour programmer un réveil, appuie d'abord sur la touche « **Home** » et tourne le bouton « **Volume/Select** » sur « **Menu principal** ».
2. Appuie sur le bouton « **Volume/Select** » pour ouvrir le menu principal, fais défiler jusqu'à « **Réveil** » et confirme en appuyant sur « **Volume/Select** ».
3. Sélectionne « **Réveil 1** » et appuie sur le bouton de réglage « **Volume/Select** » pour confirmer.

Les paramètres du « **Réveil 1** » sont alors affichés.

1. Sélectionne « **Activé** » pour choisir la fréquence du réveil entre Désactivé, Quotidien, Une fois, Week-end et Jours de semaine.
2. Règle ensuite l'« **heure** » en tournant la molette « **Volume/Select** » pour sélectionner les heures, puis en appuyant sur la molette pour passer aux minutes. Tourne à nouveau la molette pour régler les minutes, puis appuie sur la molette pour confirmer tes réglages de l'heure.
3. Choisis le « **mode** ». Tu peux choisir entre le buzzer, la radio Internet, DAB, FM ou CD. Sélectionne la source souhaitée et appuie sur la roue pour confirmer. En mode radio Internet, DAB et FM, tu peux sélectionner la dernière station écoutée ou choisir parmi tes préréglages.
4. Règle ensuite le « **volume** » avec lequel le réveil doit sonner. Confirme ici aussi ton réglage.
5. Enfin, choisis « **Enregistrer** » pour sauvegarder tes réglages.

Les **réveils actifs** sont affichés avec les symboles correspondants. En mode veille, ils indiquent également l'heure de réveil réglée.

Quand le réveil se déclenche :

Tu peux laisser le réveil s'endormir en appuyant sur la molette « **Volume/Select** ».

En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton rotatif, tu peux prolonger la durée du snooze. Tu as le choix entre 5, 10, 15 et 30 minutes.

La fonction « **Standby** » permet d'éteindre complètement le réveil.