



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment régler l'alarme sur une Classic Stereo Mini ?](#)

Comment régler l'alarme sur une Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux régler l'alarme sur ta Classic Stereo Mini ?

C'est super simple de régler l'alarme sur ta radio Classic Stereo Mini.

Voyons ensemble comment faire, avec un exemple.

1. Pour programmer l'alarme, appuie d'abord sur le bouton « **Home** » pour accéder aux « **System Settings** » (paramètres système).
2. Fais défiler jusqu'à « **Alarm** » (Alarme) et confirme avec « **Volume/Select** » (Volume/Sélectionner).
3. Sélectionne « **Alarm 1** » (Alarme 1) et appuie sur le bouton « **Volume/Select** » (Volume/Sélectionner) pour confirmer.

Ça va ouvrir « **Alarm 1 Info** » (Infos alarme 1) et t'amener aux paramètres.

1. Sélectionne « **Alarm** » (Alarme). Appuie sur le bouton « **Volume/Select** » (Volume/Sélectionner) pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Avec « **Fréquence** », tu peux choisir entre « **Une fois** », « **Jours de semaine** », « **Week-ends** » et « **Tous les jours** ».
3. Règle « **Heure de réveil** » en tournant le bouton « **Volume/Sélection** » pour choisir les heures, puis appuie sur le bouton pour passer aux minutes. Tourne à nouveau le bouton pour régler les minutes et appuie sur le bouton pour confirmer tes réglages d'heure.
4. Choisis la « **Source** ». Tu peux choisir entre le buzzer, la DAB et la FM. Tourne le bouton pour sélectionner ta source préférée et appuie dessus pour confirmer.
5. En mode DAB et FM, tu peux sélectionner la dernière station que tu as écoutée ou choisir parmi tes présélections.
6. Sélectionne la « **Durée** » parmi les options disponibles.
7. Règle maintenant le « **Volume** » auquel tu veux que l'alarme sonne. Confirme à nouveau ton réglage.

Une fois tous les réglages effectués, l'alarme est enregistrée et prête à te réveiller à l'heure réglée.

Les alarmes actives sont indiquées par des icônes correspondantes.

En mode veille, l'heure réglée est également affichée.

Lorsque l'alarme sonne :

Tu peux mettre l'alarme en mode **snooze** en appuyant sur n'importe quel bouton **sauf** « Standby ».

Appuyer sur « **Standby** » la désactivera complètement.