

FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland on and off?

## How to switch a Woodland on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

## Vous voulez savoir comment allumer et éteindre votre Woodland ?

En appuyant sur le bouton « **Standby** » on/off, votre Woodland se met en marche.

Lorsque vous utilisez Woodland pour la première fois, l'appareil démarre automatiquement un balayage DAB. Toutes les stations disponibles seront trouvées et mémorisées dans la liste des stations, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Pour éteindre Woodland, maintenez la touche « **Standby** » enfoncée jusqu'à ce que « **Goodbye** » s'affiche et que l'appareil s'éteigne.