



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to use the Aux input on a Woodland Glow?

How to use the Aux input on a Woodland Glow?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Glow

Vous voulez connecter un appareil non-Bluetooth à votre Woodland Glow ?

Votre Woodland Glow vous permet également de connecter un appareil non-Bluetooth à votre Woodland Glow.

1. Pour ce faire, ouvrez la porte en caoutchouc à l'arrière de l'appareil afin d'exposer les ports USB.
2. L'entrée AUX est située au-dessus du port de charge USB-C et offre une prise jack stéréo de 3,5 mm.
3. Le Woodland Glow bascule en AUX-IN dès qu'une fiche est insérée dans ce port.