



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mon Classic Mini démarre en mode DAB](#)

Mon Classic Mini démarre en mode DAB

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

Pourquoi mon Classic Mini démarre-t-il en mode DAB lorsqu'il fonctionne sur batterie ?

Lorsque vous éteignez votre Classic Mini en mode batterie, l'appareil s'éteint complètement et les réglages de l'heure sont perdus.

Pour restaurer ces données, le Classic Mini démarre en mode DAB.

Ce comportement est limité au fonctionnement du Classic Mini sur batterie.

Lorsque l'appareil est connecté à un chargeur, il démarre avec la dernière source écoutée, car les données de l'heure sont conservées en mode veille.