



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Comment enregistrer et rappeler des stations préréglées sur un Bloom ?](#)

Comment enregistrer et rappeler des stations préréglées sur un Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Souhaitez-vous enregistrer ou rappeler une station préréglée sur votre Bloom ?

Votre Bloom vous permet d'enregistrer jusqu'à **40** stations préréglées, aussi bien en **DAB** qu'en **FM**.

Vous pouvez enregistrer une station de radio que vous écoutez actuellement soit sur l'un des cinq boutons « **Favoris** », soit l'ajouter à la liste des préréglages.

1. Si vous appuyez sur l'un des 5 boutons « **Favoris** » jusqu'à ce qu'une coche apparaisse à l'écran, la station que vous écoutez actuellement sera enregistrée.
 2. Vous pouvez rappeler rapidement cette station en appuyant brièvement sur le bouton de présélection.
-
1. Pour enregistrer une station dans la liste des présélections, maintenez le bouton « **+** » enfoncé pour ouvrir la liste des favoris.
 2. Tournez le bouton de volume pour sélectionner la position dans la liste (1 à 40), puis appuyez sur ce bouton pour confirmer.
 3. Si vous sélectionnez les positions 1 à 5, les stations précédemment enregistrées seront écrasées.

