



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran du Bloom ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran du Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Souhaitez-vous régler la luminosité de l'écran de votre Bloom ?

Avec le Bloom, vous pouvez régler la luminosité de l'écran séparément pour les modes « batterie » et « secteur ».

1. Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur le bouton Menu (**B**).
2. Tournez le bouton de volume (**A**) pour sélectionner « **Paramètres** », puis appuyez dessus pour valider votre sélection.
3. Utilisez le bouton de volume (**A**) pour faire défiler les options de réglage jusqu'à « **Luminosité** ». Appuyez sur le bouton (**A**) pour valider votre sélection.
4. Sélectionnez ensuite « **Secteur** » ou « **Batterie** » pour régler les paramètres correspondants.

Pour chaque mode de fonctionnement, trois options de réglage s'affichent : « **Atténuation après** », « **En cours d'utilisation** » et « **Luminosité atténuée** ».

1. Sélectionnez « **Atténuation après** » pour définir la durée avant que la luminosité de l'écran ne passe de « **En cours d'utilisation** » à « **Luminosité atténuée** ».
2. Sélectionnez « **En cours d'utilisation** » pour définir le niveau de luminosité lorsque la radio est allumée, et « **Luminosité atténuée** » pour définir la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode atténué.

Le réglage de l'atténuation s'applique également à l'écran lorsque la radio est « **branchée sur secteur** » et en mode veille.

Pour économiser de l'énergie, l'écran est désactivé lorsque la radio fonctionne sur batterie.

Et voilà ! Vous pouvez désormais régler facilement la luminosité de l'écran de votre radio Bloom en fonction de votre environnement et de vos préférences.

