



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Aiuto rapido](#)

## Classic C-D4 - Aiuto rapido

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

# I nostri consigli più importanti su come usare il tuo Classic C-D4

1. **Prima di usare il prodotto**, dai sempre un'occhiata alla [Guida rapida](#) del Classic C-D4.

Puoi trovare la Guida rapida per il Classic C-D4 nel nostro [Centro download](#).

Per avere un'idea di come usare la tua nuova radio digitale Pure, dai un'occhiata anche [a questo video](#).

1. **Prima di iniziare**, ricordiamo le cose ovvie.

Assicurati che l'unità sia collegata all'alimentatore in dotazione, che l'antenna sia completamente estesa e che tutti i coperchi in plastica siano stati rimossi.

1. **Accensione/spegnimento del Classic C-D4**

Premendo il pulsante Standby, il Classic C-D4 si avvierà sull'ultima sorgente selezionata. Quando usi il Classic C-D4 per la prima volta, l'unità ti chiederà di scegliere la lingua, seguita da una scansione DAB.

1. **Scansione e selezione di [DAB+](#) o [stazioni FM](#)**

Abbiamo due articoli separati su questi argomenti che puoi selezionare cliccando sui link evidenziati sopra.

1. **Salvataggio o richiamo di una preimpostazione**

Il Classic C-D4 offre due metodi per salvare le preimpostazioni. Queste possono essere salvate su uno dei 6 pulsanti di preimpostazione rapida sul telecomando o aggiunte all'elenco delle preimpostazioni.

Premendo uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando non appare "Preset memorizzato" si salverà la stazione attualmente ascoltata. Premi brevemente il pulsante di preselezione per richiamarla. Maggiori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. **Modifica della sorgente**

È molto semplice. Premendo il pulsante "Source" si aprirà la finestra della sorgente. Se vuoi saperne di più sulle opzioni della sorgente, leggi questo articolo [qui](#).

#### **1. Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth**

Premi il pulsante BT e il Classic C-D4 entrerà in modalità di accoppiamento. Istruzioni più dettagliate su come trovare il tuo Classic C-D4 sul dispositivo che desideri accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con BT sono disponibili [qui](#).

#### **1. Impostazione di una sveglia**

Il Classic C-D4 dispone di 2 sveglie individuali che è possibile impostare. Abbiamo creato un [articolo di aiuto dettagliato passo dopo passo](#) per spiegare i dettagli.

#### **1. Regolazione della luminosità del display in modalità Standby e On**

Classic C-D4 offre varie opzioni di personalizzazione per regolare la luminosità del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel rispettivo articolo di aiuto [collegato qui](#).

#### **1. Selezione delle modalità dell'equalizzatore**

È possibile accedere alle diverse modalità premendo il pulsante EQ sul telecomando. Maggiori [dettagli qui](#)