



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come cambiare le stazioni FM su una Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Come cambiare le stazioni FM su una Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Vuoi salvare e cambiare le tue stazioni FM sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Quando passi alla modalità FM per la prima volta, viene eseguita una scansione delle stazioni. Tutte le stazioni ricevute vengono ora salvate nell'elenco delle stazioni.

Questo processo può durare qualche istante perché registra tutte le stazioni. Non devi fare nulla.

1. Per cambiare la stazione FM, ruota il selettore "Selezione" di una tacca per aprire la "**Lista delle stazioni**".
2. Ruotanuovamente la manopola "Selezione" per selezionare una stazione.
3. Quando hai trovato la stazione desiderata, premi la manopola "Selezione" per richiamarla.

Per eseguire una nuova scansione di tutte le stazioni FM

1. Premi il tasto "Home/Back".
2. Seleziona "**Impostazione FM**" e conferma premendo il tasto "Selezione".
3. Scegli "**Scansione completa FM**" e conferma nuovamente la selezione.

La radio cancellerà tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.