



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come cambiare la sorgente riprodotta sul Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## Come cambiare la sorgente riprodotta sul Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

## Vuoi cambiare la sorgente che viene riprodotta sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Le sorgenti disponibili sono radio **Internet, Podcast, radio DAB+, radio FM, Bluetooth, USB, CD (solo Classic C-D6i)** e Aux-In.

Per selezionare una sorgente per la riproduzione,

1. tocca il pulsante "**Sorgente**" sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i per aprire la finestra di selezione.
2. Premi ripetutamente il pulsante "**Sorgente**" o ruota il selettore "**Seleziona**" per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, premi la manopola "**Seleziona**".