



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change FM Stations on a Classic H4?

How to change FM Stations on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic H4?

1. Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante **"Home"**.
 2. Selezioni **"Scansione stazioni"** e confermi con **"Sì"**.
 3. La radio cercherà ora tutte le stazioni FM disponibili e le salverà nei preset (**massimo 40**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché esegue la scansione di tutte le stazioni. Non è necessario fare nulla.
-
1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante **"Preset"** sulla radio mentre è in modalità FM. Si aprirà l'elenco **"Richiama preselezioni"**.
 2. Giri la manopola **"Seleziona"** per scegliere una stazione.
 3. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola per richiamarla.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera regolare con precisione la sua esperienza di ascolto, ruoti la manopola "Seleziona" per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Per eseguire una nuova ricerca di tutte le stazioni FM, è sufficiente ripetere il processo descritto sopra. La radio eliminerà quindi tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.