



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come cambiare le stazioni FM su un Classic Active?](#)

Come cambiare le stazioni FM su un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

Vuoi salvare e cambiare le tue stazioni FM sul tuo Classic Active?

Quando passi alla modalità FM per la prima volta, il sistema cercherà tutte le stazioni FM disponibili e le salverà nelle memorie.

Dopo la ricerca, la riproduzione inizia con la prima stazione trovata.

1. Per accedere alle stazioni FM memorizzate nelle preimpostazioni, premi brevemente il pulsante **"Presets"** sul telecomando o **"Favourites"** sull'unità principale mentre sei in modalità FM. Si aprirà l'elenco **'Recall'**.
2. Usa la manopola **"Select"** o i pulsanti Avanti/Indietro sul telecomando per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
3. Una volta trovata la stazione desiderata, premi la manopola **"Select"** o il pulsante **"Play/Pause"** sul telecomando per passare alla stazione selezionata.

Le prime **6 memorie** possono essere richiamate anche utilizzando il pulsante di memoria sul telecomando.

Per eseguire una nuova scansione, basta premere il pulsante **'Scan'** sul telecomando o tenere premuto il pulsante **"Station List"** sull'unità principale per 2 secondi.

Una nuova scansione cancellerà tutte le stazioni FM memorizzate.