



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si cambiano le stazioni FM su un Classic C-D4?](#)

Come si cambiano le stazioni FM su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Vuoi salvare e cambiare le tue stazioni FM sul tuo Classic C-D4?

Quando passi alla modalità FM per la prima volta, il sistema cerca tutte le stazioni FM disponibili e le salva nelle preimpostazioni.

Dopo la ricerca, inizia la riproduzione con la prima stazione trovata.

Per accedere alle stazioni FM salvate nelle impostazioni predefinite,

1. premi brevemente il tasto **"Favourites"** sulla radio mentre sei in modalità FM. Questo aprirà l'elenco **"Richiamar presel."**.
2. Usa la manopola **"Select"** o i tasti **"Su/Giù"** sul telecomando per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
3. Una volta trovata la stazione desiderata, premi la manopola **"Select"** o il tasto **"Select"** sul telecomando per sintonizzarti su quella stazione.

Puoi anche accedere alle **prime 6 posizioni** di memoria usando i tasti di memoria diretta sul telecomando.

Per una nuova ricerca,

1. premi il tasto **"Home/Back"** per accedere alle **"Impostazioni di sistema"**.
2. Scegli **"Ricerca FM"** per iniziare la ricerca.
3. Vai su **"Impostazioni di scansione"** per selezionare **"Solo stazioni forti"** scegliendo **"Sì"** o **"No"**.
4. Usa i tasti **"Avanti/Indietro"** / **"Su/Giù"** sul telecomando per sfogliare manualmente le frequenze FM.
5. Premendo a lungo i tasti Skip si avvia la ricerca rapida delle stazioni.