



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Come si cambia stazione FM su un Classic H6?](#)

Come si cambia stazione FM su un Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

Vuoi salvare e cambiare le tue stazioni FM sul tuo Classic H6?

Quando passi alla modalità FM per la prima volta, il tuo Classic H6 inizia a cercare le stazioni.

La radio cercherà tutte le stazioni FM disponibili e le salverà nelle preimpostazioni (**max. 40**).

Questa operazione può richiedere qualche istante, poiché viene rilevata ogni stazione. Non devi fare nulla.

1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, premi brevemente il tasto **“Favourites list”** sulla radio o sul telecomando mentre sei in modalità FM.
2. Questo aprirà l'elenco **“Richiamare le preimpostazioni”**.
3. Gira la manopola **“Select”** (tasti su/giù sul telecomando) per selezionare una stazione.
4. Quando trovi la stazione che ti interessa, premi la manopola per selezionarla.

Se stai cercando una stazione FM specifica o vuoi mettere a punto la tua esperienza di ascolto, gira la manopola **“Select”** per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Per fare una nuova ricerca di tutte le stazioni FM, premi il tasto **“Home/Back”** e scegli **“Ricerca stazioni”** dal menu principale.

La radio cancellerà tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente a cercare tutte le stazioni disponibili.