



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Come cambiare stazione FM su un Woodland?](#)

Come cambiare stazione FM su un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Desidera cercare e selezionare una stazione FM sul suo Woodland?

1. Per cercare le stazioni **FM**, passi alla modalità **FM** premendo il **pulsante di selezione della banda**.
2. In modalità FM, tenga premuto uno dei pulsanti **"Skip"** finché la radio non inizia la scansione delle frequenze.
3. A questo punto può rilasciare nuovamente il pulsante. Si fermerà alla stazione successiva ricevuta. Questo funziona in entrambe le direzioni.
4. Se preme il pulsante **"Salta in avanti"**, la frequenza aumenta, se preme il pulsante **"Salta indietro"**, la frequenza diminuisce.

Per cambiare la stazione FM, ripeta i passaggi precedenti fino a quando non avrà trovato la stazione che desidera ascoltare.