



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to change FM stations on a Woodland?

How to change FM stations on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Desidera cercare e selezionare una stazione FM sul suo Woodland?

1. Per cercare le stazioni **FM**, passi alla modalità **FM** premendo il **pulsante di selezione della banda**.
2. In modalità FM, tenga premuto uno dei pulsanti "**Skip**" finché la radio non inizia la scansione delle frequenze.
3. A questo punto può rilasciare nuovamente il pulsante. Si fermerà alla stazione successiva ricevuta. Questo funziona in entrambe le direzioni.
4. Se preme il pulsante "**Salta in avanti**", la frequenza aumenta, se preme il pulsante "**Salta indietro**", la frequenza diminuisce.

Per cambiare la stazione FM, ripeta i passaggi precedenti fino a quando non avrà trovato la stazione che desidera ascoltare.