



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Come si cambia stazione FM su un Woodland Mini?](#)

Come si cambia stazione FM su un Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Woodland Mini?

1. Per cercare le stazioni FM, passi alla modalità FM premendo il **pulsante di selezione della banda**.
2. In modalità FM, tenga premuto il **pulsante** di selezione della banda finché la radio non inizia la scansione delle frequenze. Tutte le stazioni trovate vengono memorizzate nei preset (**massimo 40**).
3. Per cambiare la stazione FM, tocchi il pulsante “**Elenco preselezioni**” per richiamare “**Richiamo preselezioni**”.
4. Utilizzando i pulsanti “**Skip**”, può ora scorrere i preset disponibili premendo ripetutamente i pulsanti o scorrere l’elenco tenendo premuti i pulsanti. Questo funziona in entrambe le direzioni.
5. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema il pulsante “**Play/Pausa**” per selezionarla.

Per eseguire **nuovamente la scansione**, è sufficiente tenere premuto il **pulsante di selezione della banda** in modalità FM.

Il suo Woodland Mini eliminerà quindi tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.