



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si cambiano le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D4?](#)

Come si cambiano le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Vuoi cambiare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul tuo Classic C-D4?

1. Per accedere alle impostazioni dell'equalizzatore sul Classic C-D4, premi il pulsante **"Home/Back"** sull'unità principale per entrare nelle **"Impostazioni di sistema"**.
2. Seleziona **"Equalizzatore"** e conferma premendo la manopola/il pulsante **"Select"**.
3. Ora puoi scegliere tra Dinamico, Comfort e Neutro.

Puoi anche accedere alle impostazioni dell'equalizzatore usando il pulsante **"EQ" sul telecomando**.

Usa i pulsanti **"Su/Giù"** per passare da una modalità all'altra.

Le modalità disponibili sono:

Dinamico - Estensione dei bassi profondi - voci e strumenti dinamici

Comfort - Ascolto facile per tutto il giorno

Neutro - Suono il più vicino possibile al materiale originale