



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Come modificare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D6?](#)

Come modificare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Desidera modificare le impostazioni audio EQ del suo Classic C-D6?

1. Per accedere alle opzioni di equalizzazione sul Classic C-D6, prema il pulsante “EQ” sul **telecomando**. Il display visualizza la modalità attualmente selezionata.
2. Prema ripetutamente il pulsante “EQ” per passare da una modalità all'altra.

Le diverse modalità sono:

Dinamica - estensione dei bassi - voci e strumenti dinamici

Comfort - ascolto confortevole per tutto il giorno

Neutro - suono il più vicino possibile al materiale originale