

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Desidera modificare le impostazioni audio EQ del suo Classic C-D6?

- 1. Per accedere alle opzioni di equalizzazione sul Classic C-D6, prema il pulsante "**EQ**" sul **telecomando**. Il display visualizza la modalità attualmente selezionata.
- 2. Prema ripetutamente il pulsante "**EQ**" per passare da una modalità all'altra.

Le diverse modalità sono:

Dinamica - estensione dei bassi - voci e strumenti dinamici

Comfort - ascolto confortevole per tutto il giorno

Neutro - suono il più vicino possibile al materiale originale