



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come cambiare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic Stereo Mini?](#)

Come cambiare le impostazioni dell'equalizzatore su un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi cambiare le impostazioni audio dell'equalizzatore sul tuo Classic Stereo Mini?

1. Per accedere alle impostazioni dell'equalizzatore sul Classic Stereo Mini, premi il pulsante **"Home"** sull'unità principale o sul telecomando.
2. Seleziona **"Equalizzatore"** nelle **"Impostazioni di sistema"**.
3. Conferma premendo la manopola/il pulsante **"Volume/Seleziona"**.
4. Ora puoi scegliere tra **Dinamico**, **Comfort**, **Neutro**, **Notte** e l'opzione per personalizzare il suono usando **"Impostazioni EQ personalizzate"**.
5. Entrando in **"Impostazioni EQ personalizzate"** puoi regolare manualmente i bassi e gli alti.

Puoi anche accedere all'EQ usando il pulsante **"EQ"** sul telecomando.

Premendo più volte il pulsante **"EQ"** puoi passare da una modalità all'altra.

Le diverse modalità sono:

Dinamico - Estensione dei bassi profondi - voci e strumenti dinamici

Comfort - Ascolto facile tutto il giorno

Neutro - Suono il più vicino possibile al materiale originale

Notte - Previene aumenti improvvisi dei bassi e degli alti

EQ personalizzato - Definisci il tuo carattere con i controlli dei bassi e degli alti