



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Come cambiare la sorgente riprodotta su un Classic H4?](#)

Come cambiare la sorgente riprodotta su un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic H4?

Le sorgenti disponibili sono **DAB**, **FM**, **Bluetooth**, **Aux In** e **USB**.

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante “**Sorgente**” sul suo Classic H4 per aprire la finestra di selezione.
2. Prema ripetutamente il pulsante “**Sorgente**” o ruoti la rotella “**Selezione**” per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, prema la manopola “**Selezione**”.