



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change the source on a Classic H4?

---

## How to change the source on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

### **Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic H4?**

Le sorgenti disponibili sono **DAB, FM, Bluetooth, Aux In** e **USB**.

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante "**Sorgente**" sul suo Classic H4 per aprire la finestra di selezione.
2. Prema ripetutamente il pulsante "**Sorgente**" o ruoti la rotella "**Seleziona**" per scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, prema la manopola "**Seleziona**".