



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come cambiare la sorgente in riproduzione sul mio Classic Active?](#)

## Come cambiare la sorgente in riproduzione sul mio Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

## Vuoi cambiare la sorgente in riproduzione sul tuo Classic Active?

Le sorgenti disponibili sul Classic Active sono **TV\***, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB\*\*** e **Ottica\*\*\***

1. Per scegliere una sorgente per la riproduzione, basta toccare il pulsante "**Sorgenti**" del tuo Classic Active.
2. Premendo ripetutamente il pulsante "**Sources**" o ruotando la manopola "**Select**" potrai scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la tua selezione, premi la manopola "**Select**".

La sorgente passerà automaticamente a quella evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.

Il tuo telecomando offre anche pulsanti di accesso diretto per **TV**, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB** e **Ottico**.

\***TV** - ARC HDMI - collegati a una porta ARC HDMI sul tuo televisore

\*\***USB** - Solo modalità scheda audio USB - collegati al tuo PC tramite USB

\*\*\***Ingresso ottico** - Collega la porta ottica S/PDIF. Seleziona il formato PCM Stereo sul tuo lettore sorgente.