



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic Stereo Mini?](#)

Come faccio a cambiare la sorgente riprodotta sul mio Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi cambiare la sorgente riprodotta sul tuo Classic Stereo Mini?

Le sorgenti disponibili sul Classic Stereo Mini sono **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD**, **Aux In**.

1. Per scegliere una sorgente per la riproduzione, basta toccare il pulsante **"Source"** del Classic Stereo Mini per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo più volte il pulsante **"Source"** o ruotando la manopola **"Volume/Select"** potrai scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la tua scelta, premi la manopola **"Volume/Select"**.

La sorgente cambierà automaticamente in quella evidenziata dopo 2 secondi, se non premi nessun altro pulsante.

Il tuo telecomando ha anche dei pulsanti di **accesso diretto** alle diverse sorgenti disponibili.