



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Classic Active?](#)

Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Vuoi accoppiare il tuo telefono o un altro dispositivo Bluetooth con il tuo Classic Active?

Quando passi alla modalità Bluetooth per la prima volta selezionando il Bluetooth come sorgente, il Classic Active entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.

Tutto quello che devi fare è andare nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo, trovare Classic Active nell'elenco e selezionarlo per l'accoppiamento.

La prossima volta che entri in modalità Bluetooth, Classic Active proverà automaticamente a riconnettersi all'ultimo dispositivo collegato.

Ora sei connesso tramite Bluetooth e pronto per goderti la tua musica in modalità wireless con Classic Active.

Per accoppiare un nuovo dispositivo o se devi riaccoppiare/disaccoppiare un dispositivo, premi il pulsante **"Bluetooth"** su Classic Active o sul tuo telecomando finché non viene visualizzato **"Pairing"**.

Se al momento non c'è nessun dispositivo accoppiato, Classic Active entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.