



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to save and recall presets on a Classic Mini?

How to save and recall presets on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Classic Mini?

Il Classic Mini le consente di memorizzare fino a **40** preselezioni di stazioni sia **DAB** che **FM**.

Può memorizzare una stazione radio che sta ascoltando su uno dei due **pulsanti di preselezione rapida** o aggiungerla all'**elenco delle preselezioni**.

1. Se preme uno dei **pulsanti di preselezione rapida** finché non appare "**Preselezione 1/2 salvata**", la stazione che sta ascoltando verrà salvata. Può richiamare la stazione premendo brevemente il **pulsante di preselezione rapida**.
2. Per salvare una stazione nell'**elenco delle preselezioni**, tenga premuto il pulsante "**Elenco preselezioni**" finché non si apre l'elenco "**Salva su preselezione**".
3. Ruotare la manopola "**Volume/Selezione**" per selezionare la posizione all'interno dell'elenco (**1-40**) e premere la manopola "**Volume/Selezione**" per confermare.
4. Se seleziona le preimpostazioni 1 o 2, le preimpostazioni rapide precedentemente salvate saranno sovrascritte.