



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [How to save and recall presets on a Woodland Mini?](#)

## How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-06-23 - [Woodland Mini](#)

### Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Woodland Mini?

Woodland Mini le consente di memorizzare fino a **40** preselezioni di stazioni sia **DAB+** che **FM**.

1. Può memorizzare una stazione radio che sta ascoltando sul **pulsante di accesso rapido** o aggiungerla all'elenco delle stazioni.
  2. Se preme il pulsante **di accesso rapido** alla **preselezione** finché non appare "**Preselezione 1 memorizzata**", la stazione che sta ascoltando verrà memorizzata.
  3. Può richiamare rapidamente la stazione premendo brevemente il pulsante di memoria.
- 
1. Per salvare una stazione nell'elenco dei preset, tenga premuto il pulsante "**ELENCO PRESET**" finché non si apre l'elenco "**Memorizzazione preset**".
  2. Prema uno dei pulsanti "**Skip**" per selezionare la posizione all'interno dell'elenco (**1-40**) e prema il pulsante "**Play/Pause**" per salvare la stazione nella posizione di memoria selezionata. Questo viene confermato con "**Preset x Memorizzato**".

Se seleziona la **posizione di memoria 1**, una **preselezione rapida** precedentemente salvata **verrà sovrascritta**.