



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si salvano/richiamano le impostazioni predefinite su un Classic C-D4?](#)

Come si salvano/richiamano le impostazioni predefinite su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Desidera salvare o richiamare un'impostazione predefinita sul suo Classic C-D4?

Il Classic C-D4 consente di salvare fino a **40** impostazioni predefinite per la radio **DAB+** e **FM**.

1. Per salvare una stazione nell'elenco delle preimpostazioni, si preme il tasto "**Favourites**" per qualche istante fino a quando non si apre l'elenco "**Memorizzazione preselezioni**".
2. Ruoti la manopola "**Select**" per selezionare la posizione nell'elenco (**1-40**) e preme la manopola "**Select**" per confermare.
3. La stazione ascoltata è ora memorizzata nella preselezione selezionata.
4. È possibile farlo anche con il telecomando. Il telecomando dispone inoltre di **6 tasti di accesso rapido** che consentono di memorizzare e richiamare direttamente le **preselezioni 1-6**.
5. Per richiamare una preimpostazione, premere brevemente il tasto "**Favourites**" (disponibile anche sul telecomando), selezionare la stazione che si desidera ascoltare e confermare con la manopola '**Select**' (o il tasto "**Select**" sul telecomando).