



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come salvare/ricchiamaire le impostazioni predefinite su un Classic Stereo Mini?](#)

Come salvare/ricchiamaire le impostazioni predefinite su un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi salvare o richiamare un'impostazione predefinita sul tuo Classic Stereo Mini?

Il Classic Stereo Mini ti permette di salvare fino a **40** impostazioni predefinite per la radio **DAB+** e **FM**.

1. Per salvare una stazione nell'elenco delle preimpostazioni, premi a lungo il pulsante **"Presets"** finché non si apre l'elenco **"Save to Preset"**.
2. Gira la manopola **"Volume/Select"** per scegliere la posizione nell'elenco (**1-40**) e premi la manopola **"Volume/Select"** per confermare. La stazione ascoltata è ora salvata sulla preimpostazione scelta.
3. Puoi farlo anche con il telecomando. Il telecomando ha anche **6 pulsanti di accesso rapido** che ti permettono di salvare e richiamare le stazioni preimpostate da 1 a 6.
4. Per richiamare una stazione preimpostata, premi brevemente il pulsante **"Presets"** (che trovi anche sul telecomando), scegli la stazione che vuoi ascoltare e conferma premendo la manopola **"Volume/Select"** (o il pulsante **"Select"** sul telecomando).