



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come si fa a cercare e scegliere le stazioni DAB su un Classic Active?](#)

Come si fa a cercare e scegliere le stazioni DAB su un Classic Active?

Customer Support - 2026-04-21 - [Classic Active](#)

Vuoi trovare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul tuo Classic Active?

Quando lo accendi per la prima volta, il Classic Active inizia automaticamente a cercare le stazioni DAB.

Trova tutte le stazioni disponibili e le salva nella "**Lista delle stazioni**".

Per cambiare stazione DAB,

1. Sul telecomando, premi il pulsante "**Stazioni**", il pulsante "**Avanti (>|)**" o "**Indietro (<|)**" per entrare nella "**Lista DAB**".
2. Sull'altoparlante, premi il pulsante '**Stazioni**' per entrare nella "**Lista DAB**".
3. Scorri l'elenco delle stazioni ruotando la manopola "**Select**" o utilizzando i tasti Avanti/Indietro sul telecomando.
4. Premi la manopola "**Select**" o il tasto "**Play/Pausa (>||)**" sul telecomando per sintonizzarti sulla stazione visualizzata.
5. Se non viene premuto alcun tasto, l'unità si sintonizzerà automaticamente sulla stazione evidenziata dopo 2 secondi.

Per una nuova scansione, basta premere il tasto "**Scan**" sul telecomando o tenere premuto il tasto "**Sation List**" sull'unità principale per 2 secondi.

Una nuova scansione cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate, comprese quelle preimpostate.