



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come si fa a cercare e scegliere le stazioni DAB su un Classic Stereo Mini?](#)

Come si fa a cercare e scegliere le stazioni DAB su un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi trovare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul tuo Classic Stereo Mini?

Quando scegli DAB+ come sorgente per la prima volta, il Classic Stereo Mini inizia automaticamente a cercare le stazioni DAB.

Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nella **"Lista stazioni"**.

Per cambiare stazione DAB,

1. Apri l'**"Lista stazioni"** premendo il tasto Avanti o Indietro o i tasti su o giù sul telecomando.
2. Scorri l'elenco delle stazioni utilizzando la manopola **'Seleziona'** o il telecomando.
3. Evidenzia la stazione che desideri ascoltare e premi **"Seleziona"** per sintonizzarti.
4. La radio si sintonizzerà automaticamente sulla stazione evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto alcun pulsante.

Per una nuova scansione, basta premere il pulsante **"Home"** mentre sei in modalità DAB e selezionare l'opzione **"Scansione DAB"**.

La radio cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.