



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini?

How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Desidera cercare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul suo Woodland Mini?

1. Quando utilizza Woodland Mini per la prima volta, la **scansione DAB** è automatica. Tutte le stazioni disponibili saranno trovate e memorizzate nella “ **lista delle stazioni** ”.
2. Per cambiare stazione DAB, tocchi uno dei pulsanti “ **Skip** ” per visualizzare l’” **Elenco stazioni** ”.
3. Utilizzando i pulsanti **Skip**, può ora sfogliare le stazioni disponibili premendo ripetutamente i pulsanti, oppure scorrere l'elenco tenendo premuti i pulsanti. Questo funziona in entrambe le direzioni.
4. Quando ha trovato la stazione desiderata, preme il pulsante **Play/Pausa** per selezionarla.
5. Può anche rilasciare il pulsante **Skip** e la radio si sintonizzerà sulla stazione visualizzata.

Per effettuare **una nuova ricerca**, è sufficiente tenere premuto il **pulsante di selezione della banda** in modalità DAB. La sua Woodland Mini cancellerà quindi tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.