



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

---

## How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic C-D6?

1. Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante **"Home"** per aprire il menu.
  2. Utilizzi la rotella **"Selezione"** per selezionare **"Impostazioni di scansione"** e scelga **"Tutte le stazioni"** o **"Solo stazioni forti"**.
  3. La scansione viene avviata tenendo premuta la manopola **"Selezione"**. La radio cercherà automaticamente tutte le frequenze FM disponibili e le salverà nei preset (**massimo 30**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché esegue la scansione di tutte le stazioni. Non è necessario fare nulla.
- 
1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante **"Preimpostazioni"** sulla radio in modalità FM. Si aprirà l'elenco **"Prog. chiamate"**.
  2. Ruoti la manopola **"Selezione"** per scegliere una stazione. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola **"Selezione"** per passare a questa stazione.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera perfezionare la sua esperienza di ascolto, ruoti la manopola **'Selezione'** per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Se desidera ricercare di nuovo tutte le stazioni FM, basta tenere premuto il pulsante **"Selezione"**. La radio cancellerà tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.