



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Come si effettuano la scansione e la selezione delle stazioni radio FM su un Classic C-D6?](#)

Come si effettuano la scansione e la selezione delle stazioni radio FM su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Desidera salvare e cambiare le stazioni FM sul suo Classic C-D6?

1. Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante “**Home**” per aprire il menu.
 2. Utilizzzi la rotella “**Seleziona**” per selezionare “**Impostazioni di scansione**” e scelga “**Tutte le stazioni**” o “**Solo stazioni forti**”.
 3. La scansione viene avviata tenendo premuta la manopola “**Seleziona**”. La radio cercherà automaticamente tutte le frequenze FM disponibili e le salverà nei preset (**massimo 30**). Questo processo può richiedere alcuni istanti, poiché esegue la scansione di tutte le stazioni. Non è necessario fare nulla.
-
1. Per cambiare la stazione FM in un secondo momento, prema brevemente il pulsante “**Preimpostazioni**” sulla radio in modalità FM. Si aprirà l’elenco “**Prog. chiamate**”.
 2. Ruoti la manopola “**Seleziona**” per scegliere una stazione. Quando ha trovato la stazione desiderata, prema la manopola “**Seleziona**” per passare a questa stazione.

Se sta cercando una stazione FM specifica o desidera perfezionare la sua esperienza di ascolto, ruoti la manopola ‘**Seleziona**’ per cercare manualmente tra le frequenze FM.

Se desidera ricercare di nuovo tutte le stazioni FM, basta tenere premuto il pulsante “**Seleziona**”. La radio cancellerà tutte le stazioni FM memorizzate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.