



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Come impostare una sveglia su un Classic C-D6?](#)

## Come impostare una sveglia su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### Desidera impostare un allarme sulla sua radio Classic C-D6?

Impostare un allarme sulla sua radio Classic C-D6 è molto semplice. Esaminiamo insieme i passaggi con un esempio pratico.

Per attivare un allarme, per prima cosa prema il pulsante Home e ruoti la manopola Selezione fino a quando non compare la voce "**Sistema**".

Premere il pulsante Selezione per aprire il menu Sistema, scorrere fino a Allarmi e premere di nuovo il pulsante Selezione per confermare.

Selezioni "**Configurazione allarme 1**" e confermi con la manopola di selezione.

L'assistente allarme 1 è ora attivato.

Impostare l'ora della sveglia ruotando la rotella per selezionare le ore, quindi prema la rotella per passare ai minuti. Ruoti nuovamente la rotella per impostare i minuti, quindi prema il pulsante Selezione per confermare l'ora.

Selezionare la "**durata**" dell'allarme ruotando la rotella "**Selezione**" per scegliere una delle opzioni disponibili. Premere il pulsante di impostazione per confermare.

Selezionare la "**sorgente**". Può scegliere tra radio DAB, radio FM o segnale acustico. Ruoti la manopola per selezionare la sorgente preferita e prema il pulsante di conferma. In modalità DAB e FM, viene selezionata l'ultima stazione ascoltata.

Nella selezione "**Ciclo**", è possibile scegliere tra una volta, il fine settimana, i giorni feriali e tutti i giorni. Per confermare la scelta, premi la manopola.

Successivamente, imposti il volume della sveglia. Anche qui, confermi la sua impostazione.

Per attivare o disattivare la sveglia, ruoti il selettori rotanti. Per confermare le impostazioni, prema la manopola rotante.

Gli allarmi attivi sono indicati dalle icone corrispondenti.

Quando la sveglia si spegne:

È possibile lasciare la sveglia addormentata premendo un pulsante diverso da "**Standby**".

Se si preme "**Standby**", l'allarme viene completamente disattivato.