



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Come faccio a impostare una sveglia su uno Classic Stereo?](#)

Come faccio a impostare una sveglia su uno Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Desidera impostare una sveglia sul suo Classic Stereo?

Impostare una sveglia sulla sua radio Classic Stereo è molto semplice. Esaminiamo insieme i passaggi con un esempio pratico.

Per programmare una sveglia, per prima cosa prema il pulsante **“Home”** e ruoti la manopola **“Volume/Selezione”** su **“Menu principale”**.

Premere il comando **“Volume/Selezione”** per aprire il menu principale, scorrere fino a **“Sveglia”** e confermare con lo stesso comando.

Selezioni **“Sveglia 1”** e prema il comando **“Volume/Selezione”** per confermare.

In questo modo, verranno richiamate le impostazioni di **“Sveglia 1”**.

Selezioni **“Abilitato”** per scegliere la frequenza della sveglia tra Off, Tutti i giorni, Una volta, Fine settimana e Giorni feriali.

Ora, ruotando il quadrante **“Volume/Selezione”**, imposti l'ora e, successivamente, prema il quadrante per passare ai minuti. Ruotare nuovamente la manopola per impostare i minuti e premere la manopola per confermare le impostazioni dell'ora.

Selezioni la **“Modalità”**. Può scegliere tra Cicalino, Radio Internet, DAB, FM o CD. Selezioni la sorgente desiderata e prema la manopola per confermare. Nelle modalità Radio Internet, DAB e FM, è possibile selezionare l'ultima stazione ascoltata o scegliere una delle preselezioni.

Ora imposti il volume della sveglia. Confermi l'impostazione anche in questo caso.

Infine, selezioni **“Salva”** per salvare le impostazioni.

Le sveglie attive sono visualizzate con i simboli corrispondenti. In modalità standby, anche con l'ora della sveglia impostata.

Quando la sveglia suona:

È possibile snooze la sveglia premendo il selettore **“Volume/Selezione”**.

È possibile prolungare il tempo di snooze premendo ripetutamente la manopola. È possibile scegliere tra 5, 10, 15 e 30 minuti.

La sveglia può essere completamente spenta con **“Standby”**.