



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Come configurare una coppia stereo con due altoparlanti Woodland Glow?](#)

Come configurare una coppia stereo con due altoparlanti Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Vuoi creare una coppia stereo con un secondo altoparlante Woodland Glow?

1. Accendi l'altoparlante principale e collega una sorgente tramite Bluetooth o l'ingresso AUX.
2. Accendi il secondo altoparlante e assicurati che sia in modalità di accoppiamento.
3. Se tieni premuto il pulsante **Bluetooth** per **8 secondi**, i dispositivi si connetteranno in modalità stereo. Sentirai un segnale acustico che ti dirà che l'accoppiamento stereo è andato a buon fine.

L'audio del canale sinistro verrà riprodotto dall'altoparlante principale.

Per disconnettere il dispositivo attualmente in uso e connettere un altro, basta premere il tasto **Bluetooth** per **2 secondi** per accoppiare il nuovo dispositivo.

Se tieni premuti i tasti **"Bluetooth"** e **"Skip Track Forward"** sull'unità principale per **8 secondi**, la coppia stereo viene disconnessa e l'altoparlante viene ripristinato.

I LED bianchi di stato della batteria si accendono da sinistra a destra e viceversa per indicare che l'accoppiamento è stato disattivato.

Accoppia di nuovo un dispositivo Bluetooth per ascoltare la riproduzione su un altoparlante.