



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Come si salvano e si richiamano le stazioni memorizzate su un Classic H6?](#)

Come si salvano e si richiamano le stazioni memorizzate su un Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Vuoi salvare o richiamare una preimpostazione sul tuo Classic H6?

Il Classic H6 ti permette di salvare fino a **40** stazioni, sia per **DAB** che per **FM**.

1. Puoi salvare una stazione radio che stai ascoltando su uno dei **cinque tasti di memoria rapida (6 sul telecomando)** o aggiungerla all'elenco delle stazioni memorizzate.
 2. Se premi uno dei tasti di memoria rapida fino a quando appare "**Preselezione 'x' salvata**", la stazione che stai ascoltando viene salvata.
 3. Premendo brevemente il tasto di memoria, puoi richiamarla rapidamente.
-
1. Per salvare una stazione nell'elenco delle preimpostazioni, tieni premuto il tasto dell'elenco delle preimpostazioni finché non si apre l'elenco "**Salva preimpostazione**".
 2. Gira la manopola '**Select**' per scegliere la posizione nell'elenco (**1-40**) e premi la manopola "**Select**" per confermare.
 3. Se scegli le preimpostazioni da 1 a 6, i "**Preferiti**" salvati in precedenza verranno sovrascritti.