



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Come accendere e spegnere un Classic Mini?](#)

Come accendere e spegnere un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Vuole sapere come accendere e spegnere il suo Classic Mini?

Una pressione prolungata sul pulsante On/Off " **Standby** " avvia il suo Classic Mini.

Quando utilizza il Classic Mini per la prima volta, inizierà automaticamente una scansione DAB. Tutte le stazioni disponibili saranno trovate e memorizzate nella " **lista delle stazioni** ", senza che lei debba fare nulla.

Il Classic Mini si avvia in modalità **DAB** quando funziona a batteria.

Se il Classic Mini è collegato a un'**alimentazione esterna**, si avvia con l'ultima sorgente ascoltata.

Per spegnere il Classic Mini, tenga premuto il pulsante '**Standby**' finché l'unità non si spegne.

L'**indicatore di standby** è disponibile solo quando il dispositivo è collegato a un'**alimentazione esterna**.