



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland Mini on and off?

How to switch a Woodland Mini on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Desidera sapere come accendere e spegnere il suo Woodland Mini?

1. Prema il pulsante di accensione/spegnimento "**Standby**" per accendere il suo Woodland Mini.
2. Quando utilizza Woodland Mini per la prima volta, il dispositivo avvia automaticamente una scansione DAB.

Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e memorizzate nella "**Lista delle stazioni**", senza che lei debba fare nulla.

1. Per spegnere Woodland Mini, tenga premuto il pulsante "**Standby**" finché non viene visualizzato "**Goodbye**" e il dispositivo si spegne.

Il **display** di **standby** è disponibile solo quando il dispositivo è collegato a un'**alimentazione esterna**.