



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Come accendere e spegnere un Woodland?](#)

Come accendere e spegnere un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Desidera sapere come accendere e spegnere il suo Woodland?

Prema il pulsante di accensione/spegnimento “**Standby**” per accendere Woodland.

Quando utilizza Woodland per la prima volta, il dispositivo avvia automaticamente una scansione DAB. Tutte le stazioni disponibili saranno trovate e memorizzate nell’elenco delle stazioni, senza che lei debba fare nulla.

Per spegnere Woodland, tenga premuto il pulsante “**Standby**” finché non viene visualizzato “**Goodbye**” e il dispositivo si spegne.