

FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Altoparlanti intelligenti > DiscovR > Dépannage > Quando cerco di aumentare il volume della mia DiscovR, non arriva al massimo. Perché succede questo?

Quando cerco di aumentare il volume della mia DiscovR, non arriva al massimo. Perché succede questo?

Laura - 2021-10-19 - Dépannage

È molto probabile che la batteria della vostra DiscovR sia completamente scarica o a un livello critico. Se rimane una piccola quantità di carica, il livello audio massimo sarà limitato al 70% e il vostro altoparlante potrebbe occasionalmente lampeggiare in rosso per tre volte di seguito per indicare questo stato di bassa potenza. Si prega di ricollegare l'altoparlante all'alimentazione USB e lasciare che si carichi prima di riascoltarlo a volumi più alti.