

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

How can I adjust the display brightness of the Evoke Home? Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Wilt u de helderheid van het Evoke Home-scherm aanpassen?

- Om de helderheid van het display aan te passen, drukt u op de knop "Home/Select" om het hoofdmenu op te roepen.
- Selecteer "System Settings" en bevestig door op de knop "Home/Select" te drukken.
- Navigeer door de instellingsopties tot het item "Display backlight" en bevestig uw keuze nogmaals.
- 4. Er verschijnen drie opties: "Timeout", "Aan" en "Dimniveau".
- Selecteer "Timeout" om de duur van de helderheidsomschakeling van het scherm van "Bedrijf" naar "Dimniveau" in te stellen.
- Selecteer "Werkend" om de helderheid in te stellen wanneer de radio wordt ingeschakeld en "Dimniveau" om de helderheid van het display in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de dimmodus.

Zo kunt u het display helderder instellen wanneer u hem actief gebruikt. Het "**Dimniveau**" heeft ook invloed op het display wanneer de radio in stand-by staat.

De achtergrondverlichting kan niet volledig worden uitgeschakeld.

En dat is alles al! Nu kunt u de helderheid van het display van de Evoke Home radio eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en voorkeuren.